



neutrale Produkte

schadstoff- und geruchsneutralisierende Produkte

alkalische Produkte

saure Produkte

synthetische Produkte

# NEUTEC® LT 107

# Acrylwischpflege



- · reinigt und pflegt Hartböden aller Art
- · hochkonzentriertes, acrylhaltiges Reinigungs- und Pflegemittel
- hinterlässt nach Auftragen einen seidig glänzenden, rutschhemmenden Boden
- speziell abgestimmt auf die Pflege mit **NEUTEC®-**Produkten versiegelter Böden

### Einsatzgebiete:

Hartböden aller Art, insbesondere Steinböden, Marmor, Granit, Natur- und Kunststeinböden, PVC, Linoleum

### **Anwendung und Dosierung:**

Je nach Verschmutzungsgrad 1:40 bis 1:200 mit lauwarmem bis kaltem Wasser verdünnt auftragen. Maschinell oder im Wischmoppverfahren.

1:3 im Cleanerverfahren mit High Speed Maschine 300 - 750 U/Min. oder Super High Speed 750 - 2500 U/Min.

## **Hinweis:**

Achtung! Bitte beachten Sie die Lagerbedingungen: Lagertemperatur zwischen 10°C bis 30°C. Frostfrei lagern. Alle Flächen vor Beginn der Reinigungsarbeiten auf ihre Materialverträglichkeit überprüfen!

#### **Technische Daten:**

Name: NEUTEC® LT 107 Die i Form: flüssig Tensi Farbe: klar-grün bar g pH-Wert: 9,1 (EG)

Die in der Zubereitung enthaltenen Tenside sind leicht biologisch abbaubar gemäß Detergenzienverordnung

(EG) Nr. 648/2004.



#### Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise: Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unseren EG-Sicherheitsdatenblättern!

Verursacht schwere Augenreizung. Nach Gebrauch mit viel Wasser gründlich waschen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält METHYLCHLORISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Provoque une sévère irritation des yeux. Se laver à aqua soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Contient du METHYLCHLORISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Peut déclencher une réaction allergique.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie unser Team der Anwendungstechnik! Tel.: 055 / 61655 60

Die Angaben auf diesem technischen Datenblatt entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse am 20.10.2018 und sollen dem technischen erfahrenen Leser Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Aufgrund der Komplexität tribologischer Systeme sind Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne einer technischen Weiterentwicklung vorbehalten.